HARPER

Instruction manual **ENG**

Руководство по эксплуатации **RUS**

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық **KAZ**

Tilt TV Wall Mount

Наклонный кронштейн для телевизоров

Теледидардың көлбеу кронштейні

# TVT-5826

## INTRODUCTION

Thank you for choosing **HARPER** products. Before use, please study the given user manual and keep it for future references.

## CONTENTS OF DELIVERY

- Wall plate
- Vertical profiles
- Fasteners
- Built-in bubble level
- User manual
- Warranty card

## TECHNOCAL PARAMETERS

- Maximum load 30kg
- VESA up to 400x400mm
- Tilt angle: 0–10°
- Distance to wall 25mm
- Mount supports diagonal LED / LCD TVs from 26”-55”

## SAFETY INSTRUCTIONS

Before starting installation and assembly, read the installation instructions. If you have any questions regarding instructions or warnings, please contact your local distributor for assistance.

**WARNING:** *Do not use the bracket with equipment that exceeds the rated weight, serious injury or equipment damage may result.*

The bracket must be installed as directed in the instructions. Improper installation can result in equipment damage or serious injury.

Special tools must be used and precautions must be taken.

The bracket is intended for installation on wooden, monolithic concrete or brick walls. Make sure the support surface can support the combined weight of the equipment and all connected components.

The fasteners included in the kit are designed exclusively for mounting on the above surfaces.

If the wall is made of other materials, we do not recommend installing this product yourself. Be sure to contact a qualified professional for competent assistance.

Before installing the bracket, make sure that there is no electric cable, plumbing or other interchanges in the wall at the place of attachment.

**DO NOT** overtighten the mounting screws.

The kit contains small parts that can cause choking if swallowed. Keep these items out of the reach of children.

The bracket is designed for indoor installation and use only. Using the bracket outdoors may damage the bracket and cause injury.

**IMPORTANT:** *Before installation, make sure that all parts according to the list of items are included in the kit. If any parts are missing or defective, contact your local distributor for a replacement.*

**MAINTENANCE:** Check regularly (at least once every three months) that the bracket is fixed and safe to use.

## PARTS LIST

Please check the parts in the package in comparison with the following list, make sure all of the parts are in the package. Never use defective parts, never replace part with different specification.



a (1)



b (2)



A (4) B (4)



C (4) D (4) E (4)



F (4) G (1)

## INSTALLATION AND OPERATION INSTRUCTIONS

*NOTE: Please read the instructions carefully before installing.*

### 1. Install the wall plate

Use the wall plate as a template to drill four holes of dia. 8mm and 50mm depth in the wall. Then wedge four plastic anchors into the holes.

STEP-1




Install the wall plate. Put the wall plate on the wall, and then screw four self-tap screws into each plastic anchor through metal washer to fix the wall plate onto the wall.

STEP-2




### 2. Rails installation to the TV

Install the bracket rail onto the back of the TV. Select suitable screws from the screw package according to the size of the holes in the back of TV. Fix the two hanging arms onto the back of TV by screws into the holes.Make sure equal height of the two hanging arms.

STEP-3



### 3. Hang TV on the wall plate.

Hang the TV onto the wall plate, relax the hands until they are caught hold of.




### 4. Lock / unlock the TV mount

There is a pull-rope on each monitor bracket. Push the two monitor bracket together with the panel TV toward the wall at the same time, confirm is locked. Pull down the pull-rope when take down the TV.




## NOTICE

Your device is designed and manufactured from high-quality materials and components that can be recycled and reused.

If the product has a symbol with a crossed-out wheelie bin, it means that the product complies with the European Directive 2002/96/EC.

Check out the local system for separate collection of electrical and electronic goods. Follow local rules.

Dispose of old devices separately from household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

Due to constant improvement of technical characteristics and design, manufacture has the right to make changes without prior notice.

*Note: This product doesn't contain precious metals*

HARPER

Tilt TV Wall Mount

**TVT-5826**

Information about certification: the product is not subject to compulsory certification

Production date is indicated on the package

Life duration of product: 120 months

Warranty period: 60 months

Warranty service is provided on the base of warranty card that goes together with the product. Warranty card and User manual are inevitable parts of the product. For additional information about the product and authorized service centers, you may find at harper.ru

or by telephone 8-800-600-7107.

Manufacture: Harper International Trading Limited 15F, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, HongKong, PRC

Importer: LLC «Progress-Plyus», App.11, floor 2, Build.50, k.1, Udaltsova Str., Moscow, Russia, 119607, tel: +74951330210, info@harper.ru

## ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за выбор продукции **Harper**. Перед началом использования ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и сохраните ее на случай возникновения вопросов по обслуживанию устройств.

## КОМПЛЕКТАЦИЯ

- Настенная пластина
- Вертикальные профили
- Крепёжные детали
- Встраиваемый уровень
- Инструкция
- Гарантийный талон

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Максимальная нагрузка 30 кг.
- VESA до 400x400 мм.
- Угол наклона: 0–10°
- Расстояние до стены 25 мм.
- Крепление предназначено для светодиодных/ЖК-телевизоров с диагональю от 26 до 55 дюймов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом установки и сборки прочитайте инструкцию по установке. Если у Вас возникли какие-либо вопросы относительно инструкций или предупреждений, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютером для оказания содействия.

**ВНИМАНИЕ:** *Не используйте кронштейн с оборудованием, вес которого превышает указанный расчетный вес, это может привести к серьезной травме или повреждению оборудования.*

Кронштейн должен быть установлен, как указано в инструкции. Неправильная установка может привести к повреждению оборудования или к серьезной травме.

Необходимо использовать специальные инструменты и соблюдать меры предосторожности.

Кронштейн предназначен для установки на деревянные, монолитные бетонные или кирпичные стены. Убедитесь, что опорная поверхность может выдержать общий вес оборудования и всех подключенных компонентов.

Входящие в комплект крепежные изделия предназначены исключительно для крепления на вышеуказанные поверхности.

Если стена изготовлена из других материалов, мы не рекомендуем самостоятельно устанавливать данное изделие. Обязательно обратитесь к квалифицированному специалисту для получение компетентной помощи.

Перед установкой кронштейна убедитесь, что в стене на месте крепления, не проходит электрический кабель, сантехнические или иные коммуникации.

**НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ** крепежные винты.

В комплекте присутствуют мелкие детали, которые могут стать причиной удушья при проглатывании. Храните эти предметы в недоступном для детей месте.



Кронштейн предназначен для установки и использования только в помещении. Использование кронштейна открытом воздухе может привести к повреждению кронштейна и травмам.

**ВАЖНО:** *Перед установкой убедитесь, что в комплекте присутствуют все части в соответствии со списком комплектации. Если какие-либо детали отсутствуют или неисправны, свяжитесь с вашим местным дистрибьютором для замены.*

**ОБСЛУЖИВАНИЕ:** Необходимо регулярно проверять (минимум один раз в три месяца), что кронштейн зафиксирован и его использование безопасно.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Проверьте детали в упаковке в соответствии со следующим списком, убедитесь, что в упаковке присутствуют все детали.

**Никогда не используйте дефектные детали, никогда не заменяйте деталь деталью с разными техническими параметрами.**



a (1)



b (2)



A (4) B (4)



C (4) D (4) E (4)



F (4) G (1)

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

*ПРИМЕЧАНИЕ: перед установкой внимательно прочитайте инструкцию.*

### 1. Установка настенного профиля

Используя настенный профиль в качестве шаблона, просверлите в стене четыре отверстия диаметром 8 мм и глубиной 50 мм. Вбейте четыре пластмассовых дюбеля в отверстия.




Приложите настенный профиль к стене и ввинтите саморез (A) в каждый дюбель, чтобы закрепить профиль на стене.




**2. Установка вертикальных наплавляющих**

Установите монтажные направляющие на задней панели телевизора. Вверните два болта в отверстия на задней панели телевизора с плоским экраном. Убедитесь, что расстояние от каждого кронштейна до верхней части телевизора одинаково и что он максимально отцентрирован. Винты необходимо выбирать в соответствии с размером отверстий на задней панели телевизора.




**3. Установка телевизора на настенной пластине.**

Навесьте телевизор на настенную пластину сверху вниз, а затем медленно отпустите телевизор, убедившись, что петли зафиксировались на настенном профиле.




**4. Фиксация/снятие телевизора**

На каждом кронштейне монитора имеется хлястик.

Медленно надавите на переднюю панель телевизора по направлению к стене и убедитесь, что фиксаторы защелкнулись.

Чтобы снять телевизор с настенного профиля, потяните хлястики вниз – защелки разблокируются.




**ВНИМАНИЕ**

Ваше устройство спроектировано и изготовлено из высококачественных материалов и компонентов, которые можно утилизировать и использовать повторно. Если товар имеет символ с зачеркнутым мусорным ящиком на колесах, это означает, что товар соответствует Европейской директиве 2002/96/EC.

Ознакомьтесь с местной системой раздельного сбора электрических и электронных товаров. Соблюдайте местные правила.

Утилизируйте старые устройства отдельно от бытовых отходов. Правильная утилизация вашего товара позволит предотвратить возможные отрицательные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

В связи с постоянным усовершенствованием характеристик и дизайна производитель оставляет за собой право вносить изменения без предварительного уведомления.

*Примечание: Данное изделие не содержит драгоценных металлов.*

HARPER

Наклонный кронштейн для телевизоров

**TVT-5826**

Информация о сертификации: товар не подлежит обязательной сертификации

Дата производства указана на упаковке

Срок службы – 10 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Гарантийное обслуживание осуществляется согласно прилагаемому гарантийному талону.

Гарантийный талон и руководство по эксплуатации являются неотъемлемыми частями данного изделия.

Дополнительную информацию о товаре и данные авторизованного сервисного центра вы можете узнать на сайте harper.ru или по телефону технической поддержки 8-800-600-7107

Изготовитель: Harper International Trading Limited 15f, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, Гонконг, КНР

Импортер, организация уполномоченная на принятие претензий:

ООО «Прогресс-Плюс» 119607,

г.Москва, ул.Удальцова, д.50, корп.1, тел: +74951330210, info@harper.ru

## КІРІСПЕ

**Harper** өнімдерін таңдағаныңыз үшін рахмет. Пайдалануды бастамас бұрын пайдалану жөніндегі нұсқаулықпен танысыңыз және құрылғыларға қызмет көрсету бойынша сұрақтар туындаған жағдайда оны сақтаңыз.

## ЖИНАҚТАУ

- Қабырға тақтайшасы
- Тік профильдер
- Бекіткіштер
- Кіріктірілген деңгей
- Нұсқаулық
- Кепілдік талоны

## ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАРЫ

- Максималды жүк 30 кг.
- • VESA 400x400 мм дейін.
- • Көлбеу бұрышы: 0–10°
- • Қабырғаға дейінгі қашықтық 25 мм.
- • Бекіткіш 26” – 55” LED/LCD теледидарларына арналған.

## САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ

Орнату мен құрастыруды бастамас бұрын орнату нұсқаулығын оқып шығыңыз. Нұсқауларға немесе ескертулерге қатысты сұрақтарыңыз болса, көмек алу үшін жергілікті дистрибьюторға хабарласыңыз.

**Назар аударыңыз:** салмағы көрсетілген есептік салмақтан асатын аппараттық кронштейнді пайдаланбаңыз, бұл ауыр жарақатқа немесе жабдықтың зақымдалуына әкелуі мүмкін.

Кронштейн нұсқаулықта көрсетілгендей орнатылуы керек. Дұрыс орнатпау жабдықтың зақымдалуына немесе ауыр жарақатқа әкелуі мүмкін.

Арнайы құралдарды пайдалану және сақтық шараларын сақтау қажет.

Кронштейн ағаш, монолитті бетон немесе кірпіш қабырғаларға орнатуға арналған. Тірек беті жабдықтың және барлық қосылған компоненттердің жалпы салмағын көтере алатынына көз жеткізіңіз.

Жиынтыққа кіретін бекіткіштер тек жоғарыда аталған беттерге бекітуге арналған.

Егер қабырға басқа материалдардан жасалған болса, біз бұл өнімді өзіңіз орнатуды ұсынбаймыз. Құзыретті көмек алу үшін білікті маманға хабарласыңыз.

Кронштейнді орнатпас бұрын, қабырғаға бекіту орнында электр кабелі, Сантехника немесе инфе басқа айырбастар өтпейтініне көз жеткізіңіз.

Бекіту бұрандаларын тартпаңыз.

Жинақта ұсақ бөлшектер бар, олар жұтылған кезде тұншығуға әкелуі мүмкін. Бұл заттарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

Кронштейн тек үй ішінде орнатуға және пайдалануға арналған. Ашық кронштейнді пайдалану кронштейннің зақымдалуына және жарақатқа әкелуі мүмкін.

**МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТ:** *Орнатпас бұрын элементтер тізіміне сәйкес*

*барлық бөлшектер жинаққа қосылғанына көз жеткізіңіз. Егер қандай да бір бөлшектер жоқ немесе ақаулы болса, ауыстыру үшін жергілікті дистрибьюторға хабарласыңыз.*

**ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ:** Кронштейннің бекітілгенін және пайдалануға қауіпсіз екенін жүйелі түрде (кем дегенде үш айда бір рет) тексеріңіз.

## МӘЛІМЕТТЕР ТІЗІМІ

Қаптамадағы бөлшектерді келесі тізімге сәйкес тексеріңіз, қаптаманың барлық бөліктері бар екеніне көз жеткізіңіз.

**Ешқашан ақаулы бөліктерді пайдаланбаңыз, ешқашан әртүрлі техникалық параметрлері бар бөлікті алмастырмаңыз.**



a (1)



b (2)



A (4) B (4)



C (4) D (4) E (4)



F (4) G (1)

## ОРНАТУ ЖӘНЕ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

*Ескерту: орнатпас бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз.*

### 1. Ағаш қабырғаға орнату

Қабырға профилін шаблон ретінде пайдаланып, қабырғаға диаметрі 8 мм және тереңдігі 50 мм болатын төрт тесікті бұрғылаңыз.

Пластикалық дюбельдерді тесіктерге салыңыз.




Қабырға профилін қабырғаға бекітіңіз және профильді қабырғаға бекіту үшін әр қабырға тығынына шайбамен өздігінен бұрап тұратын бұрандаларды (A) бұраңыз.

Қабырға профилін қабырғаға қойып, профильді қабырғаға бекіту үшін әрбір анкерге өздігінен бұрап тұратын бұранданы (A) бұраңыз.






### 2. Тік қабаттасуды орнату

Теледидардың артқы жағына орнату рельстерін орнатыңыз. Тегіс экранды теледидардың артындағы тесіктерге екі бұранданы салыңыз. Әрбір кронштейннен теледидардың үстіңгі жағына дейінгі қашықтық бірдей екеніне және оның мүмкіндігінше ортасында орналасқанына көз жеткізіңіз. Бұрандалар теледидардың артындағы тесіктердің өлшеміне сәйкес таңдалуы керек.




### 3. Теледидарды қабырға тақтасына орнату.

Теледидарды қабырға тақтасына жоғарыдан төменге қарай іліңіз, содан кейін ілмектердің қабырға пластинасындағы орнына бекітілгеніне көз жеткізіп, теледидарды ақырын босатыңыз.




### 4. Теледидарды бекіту/шығару

Монитордың әрбір тұтқасында бау бар.

Теледидардың алдыңғы жағын қабырғаға қарай баяу итеріп, ысырмалардың орнына түскеніне көз жеткізіңіз.

Теледидарды қабырға профилінен алу үшін құлақшаларды төмен қарай тартыңыз – ысырмалар құлпын ашады.




## НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Сіздің құрылғыңыз қайта өңдеуге және қайта пайдалануға болатын жоғары сапалы материалдар мен компоненттерден жасалған және жасалған. Егер өнімде доңғалақтарда сызылған қоқыс жәшігі бар таңба болса, бұл тауардың сәйкес келетіндігін білдіреді Еуропалық директивада 2002/96 / ЕО.

Электрлік және электрондық тауарларды бөлек жинаудың жергілікті жүйесімен танысыңыз. Жергілікті ережелерді сақтаңыз.

Ескі құрылғыларды тұрмыстық қалдықтардан бөлек тастаңыз. Өнімді дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алады.

Сипаттамалары мен дизайнының үнемі жетілдірілуіне байланысты өндіруші алдын ала ескертусіз өзгерістер енгізу құқығын өзіне қалдырады.

*Ескерту: Бұл өнім жоқ құрамында бағалы металдар бар.*

HARPER

Теледидардың көлбеу кронштейні

**TVT-5826**

Сертификаттау туралы ақпарат: тауар жатпайды міндетті сертификаттау

Өндіріс күні қаптамада көрсетілген

Қызмет мерзімі – 10 жыл

Кепілдік мерзімі – 5 жыл

Кепілдік қызмет көрсету жүзеге асырылады қоса берілген кепілдік талонына сәйкес.

Кепілдік талоны және пайдалану жөніндегі Нұсқаулық бұл өнімнің ажырамас бөліктері.

Тауар туралы қосымша ақпаратты және авторизацияланған сервис орталығының деректерін сайттан білуге болады www.harper.ru немесе 8-800-600-7107 техникалық қолдау телефоны бойынша

Өндіруші: Harper International Trading Limited 15f, Radio City, 505 Hennessy Road, Causeway Bay, Гонконг

ҚХР-да жасалған

Импорттаушы / талаптарды қабылдауға Уәкілетті ұйым: «Прогресс-Плюс» ЖШҚ, 119607, Мәскеу, Удальцов көшесі, 50 үй, корп.1,

тел: +74951330210, info@harper.ru